Softwareanleitung Energiemessbox einphasig / dreiphasig EMB_CPX-E_xph_V210

Inhalt

1 Software-Update2
1.1 Backup laden2
2 Parametrierung
2.1 Netzwerkeinstellungen der Steuerung4
2.2 Netzwerkadresse des Leistungsmessgerätes5
2.2.1 Manuelle Konfiguration der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes in der Steuerung
2.2.2 Automatische Konfiguration der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes in der Steuerung7
2.3 Einstellen der Systemzeit
2.4 Änderung der Sensoreinstellungen9
3 Messwert- und Statusübersicht
3.1 Messwerte
3.1.1 Elektrische Messwerte10
3.1.2 Druckluftmesswerte
3.2 Statusübersicht
4 Messdatenaufzeichnung12
4.1 CSV-Datei
4.2 Aufzeichnung auf den internen Speicher12
4.3 Daten in Microsoft Excel importieren:13
5 OPC UA-Server
5.1 OPC UA-Adressierung14
5.2 Liste der verfügbaren OPC UA Variablen:15

1 Software-Update

1.1 Backup laden

Das Programm der Steuerung der Energiemessbox kann als Backup-Datei mit dem Festo Field Device Tool¹ geladen werden. Die aktuelle Backup-Datei befindet sich auf dem InfoPortal von Festo Didactic.

Vorgehen mit dem Festo Field Device Tool:

1. Field Device Tool starten



- 2. Steuerung der Energiemessbox auswählen
- 3. "Restore"
- 4. Datei auswählen:

Energiemessbox einphasig:	z.B. "EMB_CPX-E_1ph_V210.cpxecec_bak"
Energiemessbox dreiphasig:	z.B. "EMB_CPX-E_3ph_V210.cpxecec_bak"

File:	C:\Festo\EMB_CP	X-E_1ph_V210.cpxecec_ba	k	E
Jser:				
Password:				
State:				100%
Progress:				100%
			ОК	Cancel
1				д

¹ <u>https://www.festo.com/de/de/search/?text=8004365</u>

5. Mit "OK" das Laden des Programms starten.

File: C:\Festo\EMB_CPX:E_3ph_V210.cpxecec_bak User: Password: State: Restore of component data 'codesys OK Cancel Cog S:10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. S:10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. S:10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.								ore
Pre:	@ opuons	c B			(210 apresso bak	tal EMP CPV E 2nd	C 2	File
User: Password: State: Pestore of component data 'codesys Progress: 78% OK Cancel og 0.02021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 9.102021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 9.102021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.					1210.cpxecec_bak	sovewing_crx-e_apri_	0.0	rile.
Password: State: Restore of component data 'codesys 78%, Progress: 78%, OK Cancel og 9.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 9.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 9.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.								User:
State: Restore of component data 'codesys] 78%. Progress: 78%. OK Cancel og 9.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 9.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 9.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.								Password:
State: Restore of component data 'codesys_ 78%. Progress: 78%. OK Cancel og 0.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 9.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 9.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.								
Progress: 78% Rog S.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. S.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. S.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.		78%				onent data 'codesvs	Restore of co	State:
OK Cancel OK Cancel og 0.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 0.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 0.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.		78%						Progress:
OK Cancel og 5.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 5.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 5.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.		10%					_	riogroop.
og 5.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 5.10.2021 11:49:06 - Backup/Restore mode initialized. 5.10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.		cel	Cano	OK				
5.10.2021 11:49:00 - Waiting for Backup/Restore mode. 5.10.2021 11:45:06 - Backup/Restore mode initialized. 5.10.2021 11:45:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.	џ							9
.10.2021 11:49:06 - Backup/Mestore mode initialized. .10.2021 11:49:06 - Restore of component data 'codesys_bootprj'.					Restore mode.	iting for Backup	1:49:00 - 1	10.2021
				otprj'.	e initialized. nt data 'codesys_bo	store of compone	1:49:06 - E	.10.2021 .

6. Mit "OK" bestätigen.

Restore		×
1	Successfully restored the device 'CPX-E_Energy (00:0E:F0:62:C0:5C)' - it reboots automatically!	
	ОК	

7. Mit "Cancel" zum Hauptmenü des Field Device Tools zurückkehren.

Hinweis

Die Netzwerkeisstellungen werden ebenfalls wiederhergestellt auf die folgenden Standardwerte:IP-Adresse:172.21.0.60Subnetzmaske:255.255.192.0Name:CPX-E_Energy

2 Parametrierung

2.1 Netzwerkeinstellungen der Steuerung

Die Netzwerkeinstellungen der Steuerung können über CODESYS oder das Festo Field Device Tool geändert werden.

Vorgehen mit dem Festo Field Device Tool:

1. Field Device Tool starten



- 2. Steuerung der Energiemessbox auswählen
- 3. "Network"
- 4. Netzwerkeinstellungen ändern und mit "OK" bestätigen

Network properties	×
Device name: CPX-E_Energy	
Current Network Settings:	
IP-Address:	192.168.178.60
Subnetmask:	255.255.192.0
Standardgateway:	0.0.0.0
DNS-Server:	0.0.0.0
Retrieve IP-Address autom Use the following IP-Address	natically: ss:
IP-Address:	172.21.0.60
Subnetmask:	255.255.192.0
Standardgateway:	172.21.0.230
DNS-Server:	0.0.0.0
	OK Cancel

2.2 Netzwerkadresse des Leistungsmessgerätes

Die Netzwerkeinstellungen des Leistungsmessgerätes können über dessen Menütasten oder die Konfigurationssoftware Powerconfig² geändert werden.

Vorgehen über die Menütasten:

- 1. Menu "Einstellungen" "Kommunikation" "Modbus TCP"
- 2. "IP" mit "F4" ändern und bestätigen
- 3. Subnetzmaske mit "F4" ändern und bestätigen

Vorgehen über Powerconfig:

- 1. "Search for Accessible Devices (F11)" "Start search"
- 2. "Change edit mode": "Unlocked"
- 3. Netzwerkeinstellungen ändern
- 4. "Load communication parameter changes to device(s)"

🔯 Search fo	😨 Search for Accessible Devices									□ ×		
Ethernet	PROFIBUS	Serial G	ateway	Extended IP Se	arch	USB Interface						
م -	1											
- 🔻 Param	eter											
Ethernet into	erface Realte	k USB GbE Fan	nily Controlle	er (192.168.178	.44)							-
Response de	elay Short							Normal				Long
Result		-									_	
🍝 🗶	🀜 🛸 🔺	<u>に</u> つ									2	Unlocked
Device Nam	ne	Device Type 4	IP Addres	88	Port	Netmask	Gateway	MAC Address	Plant Identifier	Order Number	Firmware Version	Bootloader Version
		PAC3220	172.21.0	0.62 📝		255.255.192.0	172.21.0.61	10-DF-FC-0A		7KM3220-0BA01	V3.1.0	V3.1.0
				3								
				-								
1 device(s)	found											

Achtung

Die Steuerung erwartet standardmäßig ("Automatikmodus"), dass die IP-Adresse des Leistungsmessgerätes der eignen Adresse zuzüglich 1 entspricht. Beispiel: IP-Adresse Steuerung: 172.21.0.60 IP-Adresse Leistungsmessgerät: 172.21.0.61 Besitzt das Leistungsmessgerät ein- von diesem Schema abweichende Adresse, dann ist diese manuell in der Steuerung zu konfigurieren.

Hinweis

Die LED des Leistungsmessgerätes zeigt durch Blinken den Status des Datenzugriff von der SPS an:Langsames Blinken in blau:Datenzugriff von der SPS erfolgt per Modbus TCPSchnelles Blinken in orange:Kein Datenzugriff

² <u>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/63452759</u>

2.2.1 Manuelle Konfiguration der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes in der Steuerung

Vorgehen:

- 1. Webvisualisierung aufrufen, z.B. über http://172.21.0.60:8080/webvisu.htm
- 2. "Setup" "Sensors" auswählen
- 3. Adresse bei "Set power meter IP address" ändern

Die Änderung wird automatisch wirksam.

FESTO	Energy Measurement Box
	Home Setup
Sensors	Pressure sensor limits
System	Lower limit [bar] 0.03
	Upper limit [bar]
	Apply default limits
	Flow sensor limits
	Lower limit [l/min] 0.30
	Upper limit [l/min]
	Apply default limits
	- Set power meter IP address
	172 21 0 61 Min: 0 Max: 255
	Automatic 62
	Activate automatic configuration

Abbildung: Manuelle Konfiguration der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes in der Steuerung

2.2.2 Automatische Konfiguration der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes in der Steuerung

Soll nach dem manuellen Einstellen der IP-Adresse des Leistungsmessgerätes wieder auf den Automatikmodus gewechselt werden ("IP-Adresse der Steuerung + 1"), ist wie folgt vorzugehen:

- 1. "Setup" "Sensors" auswählen
- 2. "Set power meter IP address" "Activate automatic configuration" betätigen

FESTO	Energy Measurement Box
	Home Setup
Sensors	- Pressure sensor limits
System	Lower limit [bar] 0.03
	Upper limit [bar]
	Apply default limits
	- Flow sensor limits
	Lower limit [l/min] 0.30
	Upper limit [l/min] 50 -
	Apply default limits
	- Set power meter IP address
	Automatic
	Activate automatic configuration

Abbildung: Schaltfläche zur Aktivierung der automatischen IP-Adress-Konfiguration des Leistungsmessgerätes

2.3 Einstellen der Systemzeit

Die Geräteuhr kann automatisch mit einem SNTP-Zeitserver synchronisiert werden.

Vorgehen:

- 1. Webvisualisierung aufrufen, z.B. über <u>http://172.21.0.60:8080/webvisu.htm</u>
- 2. "Setup" "System" auswählen
- 3. Einen Zeitserver im verbundenen Netzwerk eintragen, z.B. 172.21.0.90 im Falle eines MES-PC mit Standardkonfiguration
- 4. Die Zeitzone und den aktuellen Status der Sommerzeit (falls vorhanden) eingeben

FESTO	Energy Measurement Box
	Home Setup
Sensors	- Time settings
System	UTC time zone
	Summer time
	SNTP server 172.21.0.90
	Synchronized 2019-02-25 08:56:13

Abbildung: Synchronisierung mit Zeitserver

Nach Änderung der Einstellungen startet die Synchronisierung automatisch und wiederholt sich bei jedem Start der Steuerung.

Alternativ kann die Geräteuhr der Steuerung manuell in CODESYS eingestellt werden im Device-Editor, Menü SPS-Shell, Befehl setrtc, z.B. setrtc 2030-12-31-23:59:59.

2.4 Änderung der Sensoreinstellungen

Die Messbereiche der Druckluftsensoren können in der Konfiguration angepasst werden, z.B. wenn der Durchflusssensor durch einen Typ mit größerem maximalem Durchfluss getauscht werden soll. Ebenfalls ist es damit möglich, Messrauschen am unteren Ende des Messbereichs abzuschneiden.

Vorgehen:

- 1. Webvisualisierung aufrufen, z.B. über http://172.21.0.60:8080/webvisu.htm
- 2. "Setup" "Sensors" auswählen
- 3. Untere und obere Messbereichsgrenzen auswählen

Die Standardgrenzwerte können jeweils durch Klick auf die Schaltfläche "Apply default limits" wiederhergestellt werden.

FESTO	Energy Measurement Box
	Home Setup
Sensors	- Pressure sensor limits
System	Lower limit [bar] 0.03 Upper limit [bar] 10 - Apply default limits
	- Flow sensor limits
	Lower limit [l/min] 0.30 Upper limit [l/min] 50 • Apply default limits

Abbildung: Konfiguration der Sensoren

3 Messwert- und Statusübersicht

Der Webserver bietet eine Übersicht über die aktuellen Messwerte, den Kommunikationsstatus mit den Sensoren sowie die Netzwerkkommunikation.

Anzeige der Übersicht:

- 1. Webvisualisierung aufrufen, z.B. über <u>http://172.21.0.60:8080/webvisu.htm</u>
- 2. "Home" "Overview" wählen

3.1 Messwerte

Die dargestellten Messwerte sind sekündlich arithmetisch aus mehreren Einzelmessungen gemittelte Werte. Auch die Speicherung (Kap.4) und Bereitstellung über den OPC UA Server (Kap. 5) basieren auf diesen gemittelten Werten.

3.1.1 Elektrische Messwerte

Bei den elektrischen Werten (Leistungen, Ströme, Spannungen) handelt es sich um Effektivwerte, also diejenigen Werte im Wechselspannungsnetz, die einer gleich großen Leistung in einem Gleichspannungsnetz entsprechen. Effektivwerte werden üblicherweise im Zusammenhang mit energetischen Betrachtungen verwendet. Die Anzahl der Effektivwerte, die das Leistungsmessgerät pro Sekunde ermittelt und an der Modbus TCP Schnittstelle aktualisiert, hängt vom Gerätetyp ab, typischerweise in der Größenordnung 3 bis 5 Werte pro Sekunde. Die SPS liest unabhängig davon die Modbus TCP Schnittstelle des Leistungsmessgerätes 50 mal pro Sekunde aus und berechnet einen Mittelwert.

3.1.2 Druckluftmesswerte

Die Druckluftsensoren werden ebenfalls 50 mal pro Sekunde (= alle 20 ms) über die IO-Link-Schnittstelle ausgelesen und ein sekündlicher Mittelwert gebildet. Dadurch können auch kurze Druckluftverbräuche ausreichend gut erfasst und in einem Gesamtverbrauch über einen Zeitraum > 1 s berücksichtigt werden.

3.2 Statusübersicht

Der Verbindungsstatus der Datenprotokolle (Modbus TCP, IO-Link) wird pro Sensor erfasst und auf der Webseite unter "Measurement values" grafisch angezeigt:

- \bigcirc Verbindung besteht nicht
- Verbindung besteht

FESTO	Energy Measurement Box	
	Home Setup	
Overview	- Measurement values]
Data	Active power L1	11.6 w
	Active power L2	0.0 w
	Active power L3	0.0 w
	Air flow rate 1	0.0 <i>V</i> min
	Air flow rate 2	0.0 //min
	Air flow rate 3	0.0 //min
	Air pressure 1	0.0 bar
	Air pressure 2	0.0 bar
	Air pressure 3	0.0 bar
	CSV data logging	
	Store on internal drive	290 kB (4 %)
	I]
	IP address	192.168.178.60
	IP address power mete	r 192.168.178.61
	OPC UA Server URL	opc.tcp://192.168.178.60:4840

Abbildung: Messwerte und Statusübersicht (Beispiel Energiemessbox einphasig)

4 Messdatenaufzeichnung

4.1 CSV-Datei

Die Steuerung kann zyklisch alle 10 Sekunden gepufferte Sekundenwerte in eine CSV (Comma Separated Values) -Datei schreiben.

Folgende Signale werden in die CSV-Datei geschrieben:

Signal	Signalname	Einheit	Anmerkung
Gerätezeit	Time	S	Seit Start der Steuerung
Relativdruck Druckluft In1	Pressure 1	bar	
Relativdruck Druckluft In2	Pressure 2	bar	Nur Energiemessbox einphasig
Relativdruck Druckluft In3	Pressure 3	bar	Nur Energiemessbox einphasig
Durchflussrate Druckluft In1	Flow Rate 1	l/min	
Durchflussrate Druckluft In2	Flow Rate 2	l/min	Nur Energiemessbox einphasig
Durchflussrate Druckluft In3	Flow Rate 3	l/min	Nur Energiemessbox einphasig
Wirkleistung Messkanal L1	Active Power L1	W	
Wirkleistung Messkanal L2	Active Power L2	W	
Wirkleistung Messkanal L3	Active Power L3	W	

Das Spaltentrennzeichen ist das Semikolon, das Dezimaltrennzeichen der Punkt.

Die erste Zeile beinhaltet die Spaltenbezeichner sowie die Einheit in eckigen Klammern. Ab der zweiten Zeile folgen die Messwerte als Gleitkommazahl (Float) auf drei Dezimalstellen gerundet. Die Signale sind im Programmcode der Steuerung eingestellt. Eine Anpassung erfordert eine Änderung des

CODESYS-Projekts.

4.2 Aufzeichnung auf den internen Speicher

Die Aufzeichnung auf den internen Speicher kann über die Webvisualisierung gesteuert werden.

Aufzeichnung starten:

- 1. Webvisualisierung aufrufen, z.B. über http://172.21.0.60:8080/webvisu.htm
- 2. "Home" "Overview" auswählen
- 3. "CSV data logging" "Store on internal drive" aktivieren

Die blaue Markierung in der Webvisualisierung indizieren alle 10 Sekunden den Schreibvorgang



Abbildung: Aktivierte Datenaufzeichnung auf den internen Speicher

Aufzeichnung beenden:

4. "CSV data logging" – "Store on internal drive" deaktivieren

Daten öffnen:

- 5. "Home" "Data" auswählen
- 6. "Internally stored CSV data" "Open data.csv" auswählen
- 7. Die Datei "data.csv" wird je nach Einstellung des Webbrowsers heruntergeladen und angezeigt

Daten löschen:

8. "Internally stored CSV data" – "Reset" wählen

FESTO	Energy Measurement Box
	Home Setup
Overview	- Internally stored CSV data
Data	Open data.csv Reset 60 kB

Abbildung: Öffnen und löschen der gespeicherten Daten

4.3 Daten in Microsoft Excel importieren:

- 1. Die heruntergeladene Datei "data.csv" in einem Texteditor öffnen
- 2. Den gesamten Inhalt in die Zwischenablage kopieren
- 3. In Microsoft Excel auf einem neuen Tabellenblatt die Zelle A1 markieren
- 4. Inhalt aus der Zwischenablage einfügen
- 5. Den vorgeschlagenen Import-Assistenten starten
- 6. Für die Spaltentrennung nur das Semikolon (;) auswählen
- 7. Als Dezimaltrennzeichen den Punkt (.), als Tausendertrennzeichen das Komma (,) auswählen
- 8. Den Assistenten abschließen. Die Daten sollten wie abgebildet eingefügt sein.

A	utomatiscl	hes Speichern 💽	े 🛛 ५ ०	∽®,∽⊒←⊒×	ungu ungu ⊽ Map	ope1 - Excel 👂 🔎	Suchen			⊞ –		
Da	tei St	art Einfügen	Zeichnen S	Seitenlayout F	ormeln Daten	Überprüfen Ans	icht Entwicklertoo	ols Hilfe	Ŕ	Teilen 🖓	[]] Kommen	ntare
A1		* 1	$\times \checkmark f_x$	Time [s]								~
C	Sensitivi	ity: 📕 Internal 🖌	•									×
	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J		K 🔶
1	Time [s]	Pressure 1 [bar]	Pressure 2 [bar]	Pressure 3 [bar]	Flow Rate 1 [l/min]	Flow Rate 2 [l/min]	Flow Rate 3 [l/min]	Active Power L1 [W]	Active Power L2 [W]	Active Pow	er L3 [W]	
2	6116	0.047	0	0.034	0	0	0	11.782	0		0	
3	6117	0.047	0	0.033	0	0	0	11.703	0		0	
4	6118	0.047	0	0.033	0	0	0	11.675	0		0	
5	6119	0.047	0	0.033	0	0	0	11.656	0		0	
6	6120	0.047	0	0.033	0	0	0	11.747	0		0	
7	6121	0.047	0	0.033	0	0	0	11.62	0		0	
8	6122	0.047	0	0.033	0	0	0	11.67	0		0	
9	6123	0.047	0	0.033	0	0	0	11.654	0		0	
10	6124	0.047	0	0.033	0	0	0	11.646	0		0	
11	6125	0.047	0	0.033	0	0	0	11.686	0		0	
12	6126	0.047	0	0.033	0	0	0	11./44	0		0	
13	6127	0.047	0	0.033	0	0	0	11.698	0		0	
14	6128	0.047	0	0.033	0	0	0	11.65	0		0	
15	6129	0.047	0	0.033	0	0	0	11.659	0		0	
10	6130	0.047	0	0.033	0	0	0	11.6/6	0		0	
1/	6131	0.047	0	0.033	0	0	0	11.69	0		0	
18	6132	0.047	0	0.033	0	0	0	11.057	0		0	
19	6133	0.047	0	0.033	0	0	0	11.64	0		0	
20	6134	0.047	0	0.033	0	0	0	11.68/	0		0	
21	6135	0.047	0	0.033	0	0	0	11./14	0		0	
22												-
4	•	Tabelle1 (+)				E 🔺					•
Đ											+	100 %

Abbildung: Aktivierte Datenaufzeichnung auf den internen Speicher

5 OPC UA-Server

OPC UA (OLE for Process Control Unified Architecture) ist ein Protokoll zur industriellen Kommunikation und wird als wichtiger Bestandteil von Industrie-4.0-fähigen Geräten betrachtet.

Die SPS der Energiemessbox verfügt über einen OPC UA Server, der sowohl die Messwerte mit Metadaten als auch weitere Gerätedaten zur Verfügung stellt.

Der Server verwendet derzeit keine Verschlüsselung und keine Signierung.

5.1 OPC UA-Adressierung

Die Adressierung der Variablen der Energiemessbox setzt sich aus den drei in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Komponenten zusammen.

	OPC UA Komponente	Beispiel	Anmerkung
1.	Server-Url und Port	opc.tcp://172.21.0.60:4840	IP-Adresse kann abweichen
2.	Namensraum (Namespace) bzw. Index	CODESYSSPV3/3S/lecVarAccess 4	ldentisch für alle Variablen
3.	Nodeld	lvarlCPX-E-CEC-C1.Application.GVL. PowerMeter.ActivePowerL1.value	Name und Pfad im String- Format der freigegebenen globalen Variablen

Tabelle: OPC UA Namensbestandteile

5.2 Liste der verfügbaren OPC UA Variablen:

Variablenname	Strukturelemente	Тур	Anmerkung
GVL			Messwertvariablen
PlcTime	DateTimeLocal	String	Gerätezeit, s. Kap. 2.3
	SecondsSinceStart	UInt32	Sekunden seit Start
	SecondsStatistics	UInt32	Statistik-Zeitraum
	bResetStatistics	Boolean	Falls true, wird SecondsStatistics auf 0 zurückgesetzt
PressureSensor.Pressure	description	String	
	unit	String	
	value	Float	Aktueller Wert
	valueAvg	Float	Mittelwert (Statistik-Zeitraum)
	valueLowerLimit	Float	
	valueMax	Float	Maximalwert (Statistik-Zeitraum)
	valueMin	Float	Minimalwert (Statistik-Zeitraum)
	valueUpperLimit	Float	
PressureSensor.Pressure1			*
PressureSensor.Pressure2			*
PressureSensor.Pressure3			*
FlowSensor.Flow			Gesamtvolumenstrom Sensoren 1 bis 3
FlowSensor.Flow1			*
FlowSensor.Flow2			*
FlowSensor.Flow3			*
PowerMeter.ActiveEnergy			
PowerMeter.ActivePowerL1			
PowerMeter.ActivePowerL2			
PowerMeter.ActivePowerL3			
PowerMeter.ActivePowerTotal			Gesamtwirkleistung Kanäle 1 bis 3
PowerMeter.ApparentEnergy			
PowerMeter.ApparentPowerL1			
PowerMeter.ApparentPowerL2			
PowerMeter.ApparentPowerL3			

PowerMeter.ApparentPowerTotal			
PowerMeter.CurrentL1			
PowerMeter.CurrentL2			
PowerMeter.CurrentL3			
PowerMeter.Frequency			
PowerMeter.PowerFactorL1			
PowerMeter.PowerFactorL2			
PowerMeter.PowerFactorL3			
PowerMeter.ReactiveEnergy			
PowerMeter.ReactivePowerL1			
PowerMeter.ReactivePowerL2			
PowerMeter.ReactivePowerL3			
PowerMeter.ReactivePowerTotal			
PowerMeter.VoltageL1			
PowerMeter.VoltageL2			
PowerMeter.VoltageL3			
GVL_Cloud			Daten für das IoT Gateway
information.	iProcessTimePeriod	Int16	Zeitintervall
	sInstancePath	String	
	sInstanceType	String	
	sManufacturerLabel	String	Produktname
	sManufacturerName	String	Hersteller
	sOrderingNumber	String	Bestellnummer
	sProductKey	String	Product Key der SPS
	sVersion	String	Versionsnummer Steuerungsprogramm
signals.ActiveEnergy	rAverageValue	Float	
	sUnit	String	
signals.ActivePowerL1			
signals.ActivePowerL2			
signals.ActivePowerL3			
signals.ActivePowerTotal			
signals.CurrentL1			
signals.CurrentL1 signals.CurrentL2			
signals.CurrentL1 signals.CurrentL2 signals.CurrentL3			
signals.CurrentL1 signals.CurrentL2 signals.CurrentL3 signals.Flow1			

signals.Flow3			*
signals.Frequency			
signals.Pressure1			
signals.Pressure2			*
signals.Pressure3			*
signals.ReactivePowerL1			
signals.ReactivePowerL2			
signals.ReactivePowerL3			
signals.ReactivePowerTotal			
signals.VoltageL1			
signals.VoltageL2			
signals.VoltageL3			
signals.	iCycleProcessCounter	Int16	
GVL_Persistent			Einstellungswerte
abModbusSlave_IP		Byte Array [4]	IP-Adresse des Leistungsmessgeräte s
bSntpSummerTime		Boolean	Sommerzeit (+1)
iDataSize		Int16	Größe der aufgezeichneten CSV- Datei in kB
iFlowUpperLimitIndex			Obere Messgrenze Durchflusssensor (Index der Auswahlliste)
iPressureUpperLimitIndex			Obere Messgrenze Drucksensor (Index der Auswahlliste)
iSntpTimeZone		Int16	Zeitzone
iStorageUsage			Speichernutzung CSV- Datei in %
rFlowLowerLimit		Float	Untere Messgrenze Durchflusssensor
rPressureLowerLimit		Float	Untere Messgrenze Drucksensor
sSnptlpServer		String	IP-Adresse Zeitserver
uiModbusSlave_Port		UInt16	Modbus-Port Leistungsmessgerät
xModbusAutoIP		Boolean	Automatikmodus IP- Adresse Leistungsmessgerät

GVL_ConnectionInformation		Verbindungsinformat ionen
sConnWarnIOLinkFlow1	String	Warnungsmeldung Sensor Flow1
sConnWarnIOLinkFlow2	String	Warnungsmeldung Sensor Flow2 *
sConnWarnIOLinkFlow3	String	Warnungsmeldung Sensor Flow3 *
sConnWarnIOLinkPressure1	String	Warnungsmeldung Sensor Pressure1
sConnWarnIOLinkPressure2	String	Warnungsmeldung Sensor Pressure2 *
sConnWarnIOLinkPressure3	String	Warnungsmeldung Sensor Pressure3 *
sConnWarnModbus	String	Warnungsmeldung Modbus (Leistungsmessgerät)
xConnIOLinkFlow1	Boolean	Verbindungszustand Sensor Flow 1
xConnIOLinkFlow2	Boolean	Verbindungszustand Sensor Flow 2 *
xConnIOLinkFlow3	Boolean	Verbindungszustand Sensor Flow 3 *
xConnIOLinkPressure1	Boolean	Verbindungszustand Sensor Pressure1
xConnIOLinkPressure2	Boolean	Verbindungszustand Sensor Pressure2 *
xConnIOLinkPressure3	Boolean	Verbindungszustand Sensor Pressure3 *
xConnModbusSentron	Boolean	Verbindungszustand Modbus (Leistungsmessgerät)
GVL_Constants		
sType	String	Typ (single-phase/ three-phase)
sVersion	String	Versionsnummer Steuerungsprogramm

* Nur Energiemessbox einphasig

Festo Didactic SE

Rechbergstraße 3 73770 Denkendorf Germany

Internet: www.festo-didactic.com E-Mail: did@de.festo.com